

Kurzanleitung

AirID[®] Bundle Setup (Win 8.1,10)



Bestimmungsgemäße Verwendung

AirID[®] ist ein Kartenleser, den Sie stets bei sich tragen können. Er kommuniziert drahtlos über eine gesicherte Verbindung mit Ihren Geräten und dient zur Ver- und Entschlüsselung aller Daten.

Support

Weitere Informationen zum AirID[®] finden Sie online unter **www.unicept.de/airid** oder unter folgenden Kontaktdaten:

Unicept GmbH

Osterstraße 3 30159 Hanover Germany

Tel.: +49 (0) 511 16 99 75 71 Fax: +49 (0) 511 16 99 75 73 Mail: support@unicept.de Web: www.unicept.de

All rights reserved – Unicept GmbH

AirID[®] Bundle Setup (Win 8.1,10)

Das AirID[®] Bundle Setup beinhaltet die Installation von:

- AirID[®] Software (AirID[®] Treiber und AirID[®] Central)
- Open SC (Middleware)
- EIDAuthenticate
- 1. Starten der Installationsdatei AirldSetupBundle_1.0.12.0.exe durch Doppelklick.
- 2. Durch einen Klick auf *Installieren* wird der Installationsdurchführung zugestimmt.



3. Über das Setzen der Häkchen können die gewünschten Komponenten AirlD (AirlD® Treiber und AirlD® Central), Open SC (Middleware) und EIDAuthenticate (Offline-Nutzung) ausgewählt werden. Die Installation wird mit einem Klick auf das Feld Install gestartet.

谢 AirlD Bundle Setup	<u>.</u>		×
AirID Bundle			
Welcome			
Setup will install AirlD Bundle on your computer.			
☑ Install AirID ☑ Install OpenSC ☑ Install EIDAuthenticate			
Version 1.0.12.0			
	🖓 İnstall	Clo	se

4. Zum Durchführen der Installation müssen die Änderungen am Gerät zugelassen werden.

5. Nach erfolgreicher Durchführung der Installation wird das Setup mit einem Klick auf *Close* geschlossen. Im Anschluss sollte ein Neustart des PCs erfolgen.





Anmerkung: Um EIDAuthenticate nutzen zu können, muss ein lokales Offline-Benutzerkonto vorliegen oder ggf. erstellt werden.